



Instructions de gonflage du canot sensoriel Peapod

Suivez les instructions ci-dessous pour installer, facilement et rapidement, votre canot sensoriel Peapod. Étalez sur une surface propre, et branchez votre pompe à air à une prise d'alimentation.

1. Gonflage de la base


(Important : toujours commencer par gonfler la base)

- Chaque bouchon se compose de 2 pièces : le bouchon inférieur et le bouchon supérieur (fig. A).
- Insérez le bouchon d'air inférieur dans l'ouverture de la valve, jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté (fig. B).
- Insérez la buse de la pompe dans l'ouverture du bouchon (fig. C).
- Mettez la pompe en marche et gonflez le canot jusqu'à ce qu'il soit fermé (ne le gonflez pas trop).
- Éteignez la pompe et refermez les bouchons (fig. D).



2. Gonflage des côtés

Une fois la base gonflée, répétez les étapes précédentes pour chaque côté. Pour dégonfler les côtés et la base, retirez simplement les bouchons.



Instructions d'entretien du canot sensoriel Peapod:

Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humectée d'eau savonneuse. Séchez à l'air libre. N'utilisez pas de produits chimiques. Ne jamais submerger le peapod dans l'eau.

Une trousse de réparation est fournie avec les instructions.

Informations et recommandations importantes

Conçu pour un enfant seulement.

Charge maximale :

Modèle de 121,9 cm (48 po) : 99,7 kg (220 lb)

Modèle de 152,4 cm (60 po) : 158,7 kg (350 lb)

Modèle de 203 cm (80 po) : 249,5 (550 lb)

Non conçu pour les enfants de moins de 3 ans.

Utilisez l'article sous la surveillance d'un adulte.

NE PAS L'UTILISER DANS L'EAU : il ne s'agit pas d'un dispositif de flottaison.

Ne pas gonfler l'article à l'aide d'une pompe à aiguille.

Ce canot sensoriel Peapod gonflable a été testé par un laboratoire indépendant accrédité. Il atteint ou dépasse les normes de sécurité du gouvernement relatives à l'inflammabilité, aux phtalates, au plomb et aux risques mécaniques et physiques.

Bouncyband est très fier de ses produits de haute qualité et de son service à la clientèle. Nous garantissons chaque canot sensoriel Peapod contre tout vice de fabrication. Cette garantie est nulle si l'article est percé par un objet pointu.

Pour prévenir toute crevaison accidentelle, ne pas sauter dons, ou sur, le canot sensoriel Peapod et le tenir à l'écart de tous les objets pointus (p. ex. les crayons, stylos, ciseaux, etc.).

Pour visionner une vidéo des instructions en anglais :

bouncyband.com/pages/installation-guide